HC 電気温水器取扱説明書

*HTM-3702 HTM-4602


〈マイコン節電タイプ〉

HTM-3702······屋内形

HTM-4602······屋内形




- このたびは **ド**€€ 電気温水器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの温水器についてのはたらき、注意事項を よく知っていただき、正しく使っていただくため に、この取扱説明書をよくお読みください。 またお読みになったあとは、保証書、工事説明書 とともに、見やすいところに大切に保存してくだ さい。
- ●この温水器は、通電制御による特別深夜電力料金 の適用を受けられますので、経済的にご使用いた だける便利な製品です。いつでもお湯のある、豊 かなくらしを、お楽しみください。
- ○この温水器の据え付けについては、工事説明書を 参考に、工事店とよくご相談ください。
- ※ 水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に 適合した水をご使用ください。
- ※不用意に飲用しないでください。使用水の水質、 配管材料などにより、水質が変ることがあります ので、飲用にするときは、保健所・衛生試験所な どで、給湯せんからの水の検査を受けてからにし てください。



この電気温水器は、通電制御型に対する料金措置 の適用を受けられます。適用に当っては最寄りの 電力会社に申請してください。尚、適用機種には、 それぞれ上記の様なシールが貼付けてあります。

つぎのことは必ず守ってください

火災や感電、やけどなどをおこす原因となり非常に危険です。 守らずに万一事故が発生しても、当社は責任を負いかねます。



●アースが確実に取り付いて いることを確かめてくださ い。アースを取り付けない と万一漏電した場合でも、 安全装置〔漏電しゃ断器〕 が働きません。



●リモコンは、屋外や浴室等 湿気の多い所およびガステ ーブルの上等の高温になる 所には設置しないでくださ い。故障の原因となります。 (別売リモコンを取り付ける 場合)

●ガス管、水道管へアースしたり、他の器具とアースを 共用していないことを確か めてください。



●逃し弁は月に一度必ず チェックしてください。(詳しくは5ページを ごらんください)





●給湯せんから水が出ること やけどに を確かめてから通電してく 注意! ださい。水を入れないで通 電すると、ヒーターの寿命 が短かくなります。



●朝、最初に給湯せんをひら) くとき、蒸気が吹き出るこ とがありますので、やけど にご注意ください。

●ガス類や引火物を温水器の そばにおかないでください。 温水器の電気部品から出る スパークでもれたガスなど に、引火するおそれがあり ます。



●給湯せんをひらいた 最初、配管内の水が 出てきますが、すぐ 約85℃の熱湯にかわ ります。やけどにご 注意ください。






● 点検や操作のあとには、電源ボックスカバーをしめ、必ずねじ止めしてください。電源ボックスカバーをしめないと、雨水やゴミが入り、漏電や感電のおそれがあります。ぬれた手でさわらないでください。



●お湯をご使用になっているときは、じゃ口が熱くなっていますからやけどにご注意ください。

各部のなまえとはたらき




付属品

アース棒


(2) 操作板 (マイコン節電タイプ)

このマイコン形電気温水器は、ご家庭の毎日のお湯の使用量に合わせた湯温調節をすることにより、より一層の節電ができます。



○操作のしかた

切替スイッチを押して沸かす湯の温度を決めます。 切替スイッチを1回押すごとに湯温表示ランプがつぎのように切替ります。



ご 注 意-


- ○試運転をする時は必ず湯温調節を「固定」の位置にしてください。
 - 湯温調節が「固定」の位置にないとヒーターがすぐに通電しないことがあります。
- ○ご使用する時、湯温調節はランプ点灯状態でお使いください。
- ○湯温調節の変更は夜10時までに行なってください。深夜電力の通電中は設定変更はできません。
- ○通電ランプ又は残湯表示ランプが点滅しているときは故障のおそれがありますので、お買いあ げの販売店または添付のご相談窓口にご連絡ください。
 - ※通電ランプが深夜電力の時間帯に5秒点灯、1秒消灯の点滅をしているときは、マイコンが 通電の準備中であることを示していますので、故障ではありません。
- O単相100Vが通電されていないとお湯は沸きません。

使いがた

進備 ひととおりお読みください。

最初はタンクや配管内のゴミなどを洗い流すため 給水 給水したら一度全部排水し、再び給水してくださ

標準配管例動空気抜き弁(できるだけ取付けてください)



通電のしかた

給水が終りましたら本体正 面の電源ボックスカバー内 の漏電しゃ断器のツマミを 「入」にしてください。 操作後電源ボックスカバー は確実にねじ止めしてくだ さい。



1 最初の給水のしかた

(1)排水せんをとじます。

(2)給湯せん、専用止水せんをひらきます。 約20分~30分で給湯せんから水が出てきます。こ れでタンクは満水になります。

2 排水のしかた

(1)専用止水せんをとじます。

(2)逃し弁 (安全弁) のレバーをあげます。レバーを あげないと、タンク内の水が抜けにくくなります。

・(3)排水せんをひらきます。 約30分~40分で水が抜けます。

3 再給水のしかた

- (1)逃し弁のレバーをさげます。
- (2)排水せんをとじます。
- (3)専用止水せんをひらきます。
- (4)給湯せんから水が出てきたら給湯せんをとじます。

ご注意

- ●通電時間内にお湯を使ったり、給水温度が13°C 未満のときには、約88℃まで沸きあがらないこ とがあります。
- ●通電されますと、逃し管から一晩で約10リット ルの膨張水が出ますが、異常ではありません。

お湯の上手な使いかた 1日に使用できる湯量は限られています。お湯は大切にお使いください。

●お湯は容器に受けて使いましょう。┃●お風呂に給湯するときは、湯をあ 流し洗いは、お湯不足の原因にな ります。



ふれさせないようにしましょう。



お風呂がぬるくなってさし湯をす るときは、お湯があふれないよう に、残り湯をへらしてからお湯を ●入浴はできるだけ夜11時以前に済 ませるようにしましょう。




浴槽にはさめやすいものもありま す。お風呂のふたはいつもきちん として、家族が続けて入るように


ご注意とお願い

過圧防止弁について

●渦圧防止弁排水口より水(または湯)が漏 れている場合には、配管システムまたは温 水器に異常がありますので、お使いになる のをやめ、漏電しや断器及びマイコンの電 源を「切」にし、専用止水せんをしめてか らお買い上げの販売店または添付のご相談 窓口に連絡をして修理を受けてください。



寒冷地には凍結防止を




- ●気温がマイナス10℃以下になると、保温工事をして いても凍結のおそれがありますので、工事説明書ど おりの配管工事をしてください。
- ●水が凍るような時期になりましたら、図の凍結防止 ヒーターの差し込みプラグを、 100ボルトのコンセントに差し込 んでください。暖かくなったら、 プラグをコンセントから抜いて くだざい。



逃し弁の動作チェックのしかた 長期間お使いにならないとき


月に1度、逃し弁のレバーを2~3回上げ下げし て動作をチェックしてください。

●レバーを上げたとき 排水し、下げたとき 排水が止まれば正常 です。



- 逃し弁の弁部に水アカの付着や、異物のカ ミ込みがあると、逃し管より常にお湯が流 れ出るおそれがあります。
- ●逃し弁は水からお湯になるときの膨張分を 排水し、タンクを守る安全装置です。 逃し弁が正常に動作しないと、タンクが変 形し水もれするおそれがあります。

- 1 か月以上お使いにならないとき には、必ず漏電しゃ断器及びマイ コンの電源を「切」にしてくださ
- タンクの水は変質するおそれがあ りますので、全部排水してくださ




- ●再びご使用になるときは、必ず給水して、 タンクが満水になったことを確かめてか ら、通電のしかた (4ページ) により、 通電準備をしてください。
- ●翌日ご使用になるときは、給湯せんから 最初配管内の空気と蒸気が出ます。
- 1 か月以内の比較的短期間の場合には、漏電しゃ断 器及びマイコンの電源を「切」にしてください。

寒冷地仕様についてのご注意

この機器は、労働省・労働安全衛生法施行令(昭57.4.20政令第124号)及び日本工業規格(JIS)により、水頭圧10m以下(1kgf/m以下)で使用することが義務付されているため、必ず 減圧弁 及び 逃し弁 を取付けて使用して下さい。

- (1) 水道に直結して使用する場合は、必ず次に掲げるもので、かつ、当該水道事業体が承認するものを使用して下さい。
 - ①・(社)日本水道協会の型式登録品で、かつ、検査合格証が貼られている減圧弁及び逃し弁。 又は、
 - ② JISマークが表示されている水道用減圧弁及び温水機器用逃し弁。
- (2) 水道に直結する場合で、寒冷地用の減圧弁及び逃し弁の使用が義務付されている地域では、必ず次の表示 を確認の上、使用して下さい。



※当社専用部品は倒日本水道協会の型式登録品で、かつJISマークが表示されていますので 必ず当社専用部品をお使いください。

お手入れのしかた

漏電しや断器の動作確認を


漏電しや断器は、万一漏電したとき自動的に電気を切るための安全装置です。


- ●1か月に1回は、漏電しゃ断器の動作確認を深夜電力の通電時間内に、つぎのように確認してください。 (通電ランプは操作板に付いています。)
- 1 アース線が途中で切れていないかどうか確認してください。
- ②正面の電源ボックスカバーをあけて、テストボタンを押してください。 漏電しや断器のツマミが、「切」になり、通電ランプが消えれば正常です。
- 3テストのあとは、必ずツマ ミを「入」にもどし、電源 ボックスカバーを確実にね じ止めしてください。
- ◆動作確認により操作板上の湯温調節は「固定」に変りますので「操作のしかた」により再度設定しなおしてください。

ストレーナーの掃除のしかた


湯水の出が悪くなったとき、また6か月に1回はつぎ の手順でストレーナーの掃除をしてください。

1 専用止水せんをとじます。





3もとどおりに組み込み、専 用止水せんをひらきます。



タンク内の掃除のしかた

使用しているうちに水あかや沈澱物がタンクの底にたまります。 きれいなお湯をお使いいただくために、必ず1か月に1回はつぎの手順で排水管から水あかなどを出してください。


タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形 しないように、タンク内のお湯を使いきった後、水に なってから排水してください。


1 漏電しゃ断器のツマミを ・「切」にします。



- 2専用止水せんをとじます。
- 3逃し弁(安全弁)のレバーを上げます。
- 4排水せんをひらきます。
- 5よごれた水がきれいな水にかわったら排水せんをとじます。〔排水が見えないときは2分間くらい排水してください。〕
- ※お湯が出てくることがありますので、やけどに注意してください。
- 6排水が終りましたら専用止水せんをひらきます。
- 7逃し管からお湯が出てきたら逃し弁のレバーを下げます。
- **B**漏電しゃ断器のツマミを 「入」にします。







-ご注意-

- 日常配管の保温材破損や水漏れがないかを確認し てください。
- 断水および近くで水道工事が行なわれるとき
- ●工事が行なわれる前に専用止水せんをとじてください。
- ●解除になったら、専用止水せんおよび水側のじゃ 口をあけて、水がきれいになったのを確認してか ら温水器をお使いください。

サービスマンを呼ぶまえに

つぎのような現象のときは、故障でない ときもありますので、サービスマンを呼 ぶ前に必ず次のことを確かめてください。

現	象	確認事項				
お湯が出ない。		●給水せんは開いていますか。●断水ではありませんか。				
お湯が沸かない。		●漏電しゃ断器のツマミが「切」になっていませんか。 ●マイコンの電源(単相100V)が「切」になっていませんか。				
お湯がぬるい。		●いつもにくらべてお湯を使いすぎていませんか。●湯温調節の位置は適当ですか。●タンクへの給水温度が10℃以下ではありませんか。				
汚れたお湯が出る。		■1か月に1回タンク内の掃除をしていますか。				
逃し弁の逃し管から常に お湯が流れている。		●逃し弁のレバーを2~3回上げ下げしてもお湯が止まりませんか。●お湯が止まらないときは、逃し弁を交換する必要があります。〔逃し弁は消耗部品です。〕				
減圧弁から水がもれる。		●負圧作動弁からもれるときは、吐水口をマッチ棒などで数回つついてみても水が止まりませんか。 [少量の水もれのときは、ビニールホース(内径 6 mm)などで 排水口に導きます。 ●水抜きせんからもれるときは、ツマミを右にねじ込んでも止まりませんか。				

修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、 漏電しや断器およびマイコンの電源を「切」にし、専用止 水せんをしめてからお買いあげの販売店または下記のご相 談先にご相談ください。
 - なお、ご相談されるときは、電気温水器の形名およびお買いあげの時期、故障の状況をお忘れなくお知らせください。
- 当社はこの電気温水器の補修用性能部品を製造打切後、最低6年間保有しています。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●ご贈答やご転居などで、修理サービスについておわかりに ならないときは、お買いあげの販売店または下記のご相談 先にご相談ください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

保証について

- ○この電気温水器には「保証書」がついています。
- ●保証書はお買いあげの販売店で発行しますから、 必ずお受けとりください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、

- ●保証書にお買いあげ〔据付〕年月日、販売店名な ど所定事項の記入がないと有効とはなりません。 もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売 店にお申しつけください。
- ●この電気温水器の保証期間は、お買いあげ(据付) いただいた日から1年(ただし、タンクの保証期 間は5年)です。
- ◆その他詳細は保証書をご覧ください。

ご相談先

お近くのお客様相談窓口にご相談ください。なお所在地は添付一覧表を、ご参照ください。

定期点検のおすすめ

- お手入れの方法はご自身でもできるような簡単な内容になっておりますので、「逃し弁の動作チェックのしかた」および「お手入れのしかた」により行ってください。
- ●なお、更に細かく点検を行なう場合は、専門の技術者がお客様に代って定期点検することもできますので、お買いあげの販売店またはお客様相談窓口にお問合わせください。

生 猿

形名	HTM-3702	HTM-4602				
項目	屋内形					
	マイコン節電タイプ					
適用料金制度	通電制御型に対する料金措置					
タンク容量	370 ℓ	4600				
定 格	単相200V 4.4kW 単相100V 3W	単相200∨ 5.4kW 単相100∨ 3W				
沸き上り湯温	60~88°C	(可変)				
重量(満水時)	約55(425)kg	₩365(525)kg				
外形幅	67	70				
寸 法 奥 行	740					
ある。	1665	2005				
安全装置	自動温度調節器・温度過昇防止器・漏電しや断器・過圧防止弁					
配管口径	給水・排水・給湯 PT20A オネジ					
付属品	アース棒					
別売部品	減圧弁・逃し弁・絶縁パイプ・ホッパー・自動空気抜き弁・凍結防止ヒーター					
用 途	セントラル給湯 4~5人家族	セントラル給湯 5~6人家族				



北電営配エンジニアリング株式会社

〒060 札幌市中央区南 | 条東 | 丁目2番-| TEL(0||)25|-||4|

ご購入年月日	1	年 月	E	
ご購入店名		•		

お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。